繁體中文

*Acer*液晶顯示器快速安裝指南

重要的安全指示

請仔細閱讀下列各項指示。這本手冊應該
被妥善保管以便將來使用。

	1. 清潔LCD顯示器螢幕。 -- 關閉LCD顯示器電源，並且拔除AC電源線。 -- 將清潔劑噴灑在碎布上。 --利 用溼布輕輕地擦拭螢幕。
	2. 別把LCD顯示器放置在靠近窗戶的位置。將顯示器暴露於雨水、溼氣或日光，將會對顯示器造成嚴重損害。
	3. 別重壓LCD螢幕。超重的壓力可能對LCD顯示器造成永久的損害。
	4. 別獨自除去蓋子或嘗試自行維修本產品。任何的修護應該由被經認可的技術人員執行。
	5. 請在室溫5°C ~ 40°C(或41°F ~ 104°F)下使用LCD顯示器。超出此範圍使用可能導致LCD顯示器永久的損害。
	6. 如果有任何下列各項情況產生，請立刻拔開你的顯示器電源並且求助經認可的技術人員。 * 連接顯示器到個人電腦的訊號被磨損或毀損。 * 液體被潑入LCD顯示器之內或受到雨淋。 * LCD顯示器或外殼損壞。

組合*LCD*顯示器腳座

	找一塊平坦清潔的桌面，將底座從包裝箱取出平放於桌面。
	將液晶顯示器從包裝箱中取出，延著滑軌將顯示器與腳座結合，直到聽到結合聲響。

連接到電腦



- 確定關閉電腦主機電源並將電源線插頭拔除。
- 將VGA訊號線兩端藍色接頭分別與電腦主機及液晶 顯示器上藍色接頭連接並鎖緊。
- 依機種選配：將DVI訊號線兩端接頭分別與電腦主機及液 晶 顯示器上接頭連接並鎖緊。
- 取出隨機 附送的電源線，將電源線與液晶顯示器連接。
- 將電源線插頭插入電源插座。
- 打開電腦及液晶顯示器電源即可。

調整顯示器的顯示



1	AUTO	自動調整	在OSD啓動時，壓下此鍵以離開選單. 在OSD未啓動時，壓下此鍵會讓顯示器自動將位置、相位與時脈調整至最佳狀態。
2	<	減號	在OSD啓動時，壓下此鍵進入選擇或調整。
3	>	加號	在OSD啓動時，壓下此鍵進入選擇或調整。
4	MENU	OSD 選單	壓下此鍵進入OSD。 再壓一次則可離開。
5	⏻	電源	電關開／關 指示燈爲綠色：電源開啓 指示燈爲橙色：睡眠

清點包裝內容

液晶顯示器	
電源線	
使用手冊 (CD)	(CD)
快速安裝指南	
VGA訊號線	
DVI訊號線 (可選）	